



### Усунення несправностей:

1. Вставте USB-кабель в інший USB порт комп'ютера.
2. Якщо ви використовували USB-концентратор, спробуйте підключити клавіатуру безпосередньо до комп'ютера.
3. Краще підключити клавіатуру до портів USB, розташованих на задній панелі, а не на передній.
4. Перевірте USB-концентратор на наявність сторонніх предметів або пилу.
5. Від'єднайте та знову вставте роз'єм USB.
6. Перезавантажте комп'ютер.

# ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

## ДРОТОВОЇ КЛАВІАТУРИ KBGM110

---

**ІМПОРТЕР в Україні:** ТЗОВ "КОМЕЛ", Україна, 01054,  
м. Київ, Шевченківський район, вул. Дмитрівська, буд. № 35-А, кв.1  
**EU importer:** GP2C Trading OÜ, Estonia, Tallinn,  
Narva Road 7-634, post code 10117

**VINGA.UA**

Дякуємо за придбання даного продукту. Щоб забезпечити оптимальне функціонування та безпеку, будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію перед використанням продукту. Наполегливо рекомендується зберегти дану інструкцію для подальшого використання.

## ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ДРОВОВОЇ КЛАВІАТУРИ

### Технічні характеристики:

1. Інтерфейс підключення: USB
2. Розкладка клавіатури: англійська/ російська/ українська
3. Розмір: 363x130x35 мм
4. Довжина кабелю: 1500 мм
6. Робоча напруга:  $5V \pm 0,25V$
7. Робочий струм: 200 мА
8. Термін служби клавіш: понад 50 млн натискань
9. Сумісність з операційною системою: Windows 2000/XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win11

### Встановлення та використання клавіатури:

1. Увімкніть комп'ютер
2. Підключіть клавіатуру до USB-порту комп'ютера (краще виберіть USB-порт, розташований на задній панелі корпусу, а не на передній)
3. Зачекайте 1 хвилину, доки комп'ютер розпізнає клавіатуру та встановить необхідні налаштування.

### Примітка:

Це клавіатура plug&play, яка не потребує встановлення драйверів.

### Регулювання світлодіодного підсвічування:

1. FN + INS: перемикання 15-ти режимів підсвічування
2. FN + ESC: відновити заводські налаштування клавіатури
3. FN + F: яскравість підсвічування збільшується
4. FN + J: яскравість підсвічування зменшується, до 1 ступеня вимкнення її
5. FN + →: швидкість підсвічування збільшується
6. FN + ←: швидкість підсвічування зменшується (тривале натискання до 3 секунд)

### Функціональні клавіші:

- FN+F1: Відкрити «Мій комп'ютер»
- FN+F2: Пошук
- FN+F3: Калькулятор
- FN+F4: Запустити музичний програвач
- FN+F5: Перейти на попередній трек
- FN+F6: Перейти до наступного треку
- FN+F7: Відтворення/Пауза
- FN+F8: Зупинити відтворення
- FN+F9: Вимкнути звук
- FN+F10: Рівень гучності -
- FN+F11: Рівень гучності +
- FN+F12: Блокування клавіатури

Функція блокування клавіатури

FN+WIN – блокування/розблокування клавіши Win