



- FN+F5: Зупинити відтворення
- FN+F6: Перейти на попередній трек
- FN+F7: Відтворення/Пауза
- FN+F8: Перейти до наступного треку
- FN+F9: Запустити поштову програму
- FN+F10: Відкрити інтернет-сторінку/Головний екран (Web/Home)
- FN+F11: Відкрити «Мій комп'ютер»
- FN+F12: Калькулятор

Функція блокування клавіатури

FN+WIN – блокування/розблокування клавіши Win

Усунення несправностей:

1. Вставте USB-кабель в інший USB порт комп'ютера.
2. Якщо ви використовували USB-концентратор, спробуйте підключити клавіатуру безпосередньо до комп'ютера.
3. Краще підключити клавіатуру до портів USB, розташованих на задній панелі, а не на передній.
4. Перевірте USB-концентратор на наявність сторонніх предметів або пилу.
5. Від'єднайте та знову вставте роз'єм USB.
6. Перезавантажте комп'ютер.

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ДРОТОВОЇ КЛАВІАТУРИ KBGM160

ІМПОРТЕР в Україні: ТзОВ "КОМЕЛ", Україна, 01054,
м. Київ, Шевченківський район, вул. Дмитрівська, буд. № 35-А, кв.1
EU importer: GP2C Trading OÜ, Estonia, Tallinn,
Narva Road 7-634, post code 10117

VINGA.UA

Дякуємо за придбання даного продукту. Щоб забезпечити оптимальне функціонування та безпеку, будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію перед використанням продукту. Наполегливо рекомендується зберегти дану інструкцію для подальшого використання.

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ДРОТОВОЇ КЛАВІАТУРИ

Технічні характеристики:

1. Інтерфейс підключення: USB
2. Розкладка клавіатури: англійська/ російська/ українська
3. Розмір: 456.8x135.8x39 мм
4. Вага нето: 960±20 г
5. Довжина кабелю: 1800 мм
6. Робоча напруга: 5V
7. Робочий струм: 300 mA
8. Термін служби клавіш: понад 50 млн натискань
9. Сумісність з операційною системою: Windows 2000/XP/Vista/ Win7/ Win8/Win10

Встановлення та використання клавіатури:

1. Увімкніть комп'ютер
2. Підключіть клавіатуру до USB-порту комп'ютера (краще виберіть USB-порт, розташований на задній панелі корпусу, а не на передній)
3. Зачекайте 1 хвилину, доки комп'ютер розпізнає клавіатуру та встановить необхідні налаштування.

Примітка:

Це клавіатура plug&play, яка не потребує встановлення драйверів.

Індикатор стану: «Caps Lock», «Num Lock», «WIN Lock»

Регулювання світлодіодного підсвічування:

1. FN + INS: перемикання 4-х режимів освітлення
2. FN + HOME: перемикання 4-х режимів освітлення
3. FN + PGUP: перемикання 4-х режимів освітлення
4. FN + DEL: перемикання 4-х режимів освітлення
5. FN + PGDN: перемикання 4-х режимів освітлення
6. FN + ScrLk: перемикання 2-х режимів освітлення

FN+1: Яскравість підсвічування збільшується. Є 6 ступенів яскравості підсвічування.

FN+4: Яскравість підсвічування зменшується. Є 6 ступенів яскравості підсвічування, включаючи 1 ступінь вимкнення її.

FN+→: Швидкість підсвічування збільшується. Є 5 ступенів підсвічування.

FN+←: Швидкість підсвічування зменшується. Є 5 ступенів підсвічування.

Скидання налаштувань: Натисніть спочатку FN+ESC, після чого натисніть F1, F3, F5.

Запис підсвічування

FN+4/5: Дві групи індивідуального підсвічування

A. Запис підсвічування наступний:

Натисніть **FN+1** щоб розпочати визначення підсвічування, натисніть **FN+END** щоб увійти в режим запису, потім ви можете обрати клавішу, яку хочете підсвітити. Після завершення натисніть **FN+END** для збереження запису. Інша група працюватиме аналогічно.

B. У режимі запису клавіатуру не можна використовувати для інших функцій.

Запис макросу

A. Натисніть комбінацію клавіш FN+\|, цифри 1-5 світлитимуться

B. Натисніть цифри 1-5 будь-якої групи, щоб вибрати клавішу макросу

C. Введіть зміст макросу (запис не може перевищувати 10 байт, інакше автоматично буде закрито запис).

D. Натисніть FN+\| щоб зберегти зміст макросу.

E. Натисніть FN + зліва WIN, закрийте функцію клавіші WIN, після чого можна відтворювати макрос.

Примітка: коли відкривається клавіша WIN, клавіатура переходить у звичайний стан користування. Коли клавіша WIN закривається, клавіатура переходить у стан макросу.

Функціональні клавіші:

FN+F1: Запустити медіа-програвач

FN+F2: Рівень гучності -

FN+F3: Рівень гучності +

FN+F4: Вимкнути звук