



Включение блокировки Touchpad комбинацией клавиш Fn+F11

1) Отформатировать флешку в FAT32



2) Скопировать содержимое архива в корень флешки.



3) Подключить ноутбук к сетевому адаптеру 220В.


4) Перезагрузить ноутбук. В момент включения нажать F12.

5) В загрузочном меню выбрать флешку.



6) Выполнить команды:

- fs3:(Enter)
- FEC64.NSH(Enter)



7) Дождаться выполнения прошивки, затем выключить ноутбук и отключить сетевой адаптер на 15 секунд.



8) Включить ноутбук